

## OBSAH

strana

1. ÚVOD	2
2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	3
3. INŠTALÁCIA TELEVÍZORA	4
4. OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY	4
5. ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA	5
6. PREPÍNANIE PREDVOLIEB	6
7. OVLÁDANIE MENU	7
8. UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA	8
9. NALADENIE PROGRAMOV	9
10. NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU	11
11. OVLÁDANIE TELETEXTU	13
12. FUNKCIA PIP – OBRAZ V OBRAZE	15
13. ZOBRAZENIE ČASU	16
14. FUNKCIA ČASOVAČA	16
15. RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA	17
16. PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ	18
17. INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA PRAKTICKÉ RADY	21
18. PRÍSLUŠENSTVO	21
19. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE	22
<b>NÁVOD K OBSLUZE - česká verze</b>	<b>23</b>

## 1 ÚVOD

---

Vážený spotrebiteľ

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili značke OVP. Pred prvým zapnutím televízora si pozorne prečítajte návod na obsluhu a záručný list.

Technické parametre Vášho televízora si pozrite v tabuľke na strane 22.







Typové označenie zároveň určuje funkčné vybavenie prijímača.

Ak prepravujete televízor v chladnom období, pred uvedením do činnosti ho nechajte 4 až 5 hodín v uzavorenom obale v priestoroch, kde bude používaný.

Výrobok je plombovaný, porušením plomby v dobe záruký strácate nárok na bezplatnú opravu.

---

## **2 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA**

 <p>Tento televízor pracuje len s napäťom 220-240V. Ak do jednej el. zásuvky zapojíte veľa spotrebičov, môže dojšiť k úrazu el. prúdom alebo k požiaru.</p>	 <p>Ak televízor dlhšiu dobu nepoužívate, z dôvodov bezpečnosti a ochrany životného prostredia odporúčame nechovať ho v pohotovostnom stave. V takomto prípade ho tiež odpojte z elektrickej siete.</p>	 <p>Na televízor nekladte žiadne predmety, dávajte pozor, aby sa do prestreja nevyliala nejaká tekutina. Ak už sa tak stane, televízor nezapaljujte a dajte ho skontrolovať najbližšemu znakovému servisu.</p>
 <p>Neodkladajte zadný kryt televízora. Toto prenesejte len odberomikom zo servisu. Okrem toho v prípade záťahu počas záručnej doby, stráčate nárok na bezplatnú záručnú opravu.</p>	 <p>Počas búrkы sa nedotýkajte akékoľvek časti elektrického alebo anténneho kábla.</p>	 <p>Nevystavujte televízor dažďu a vŕhu, prejdite tak pripadnúmu úrazu elektrickým prúdom.</p>
 <p>Okolo televízora nechajte aspoň 10 cm na prúdenie vzduchu, nezakrývajte ventiláčne otvory.</p>	 <p>Umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo na extrémne prašnom mieste výrobku škodi. Neemieť byť vystavený mechanickým vibráciám.</p>	 <p>Do tesnej blízkosti ani na televízor neumiestňujte otvorený ohň alebo horľavé látky.</p>
 <p>Na čisteniu televízora používajte jemnú, ťahko navlhčenú látku. Nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné chemikálie. Dbaťte, aby ste nepoškodili obrazovku. Pre vašu bezpečnosť odporúčame pred čistením televízor odpojiť od elektrickej siete.</p>	 <p>Pri vytáhovaní privodného kábla ťahajte iba za zástrčku, nie za kábel.</p>	 <p>Na privodný kábel nekladte žiadne ľahké predmety.</p>
 <p>Televízor postavte vždy na stabilný a pevný stôl. Nedovolte deťom, aby na prestreji sedali alebo sa na ňom hrali. Pri manipulácii nekladajte televízor na bočnú ani na čelnú stranu.</p>	 <p>Pri manipulácii s televízorom budte opatrní. Najlepšie ho odpojte zo siete. Ak Vám televízor spadne alebo sa poškodí iným spôsobom, nechajte si ho preskúsať odberomikom v servise.</p>	 <p>Na televízor nekladte noviny a časopisy, ani ho nezakrývajte záclonami a závesmi.</p>

## 3 INŠTALÁCIA TELEVÍZORA


Televízor umiestnite tak, aby nič nebránilo cirkulácii vzduchu a aby na obrazovku nedopadalo priame slnečné svetlo.

Kvalitný príjem obrazu a zvuku Vám zabezpečí len televízna anténa, ktorá poskytuje dostatočne silný signál. Inštalácia a stavba vonkajších antén musí byť vykonaná podľa STN 34 2820.


Anténny privod je možný zásadne  $75\Omega$  nesymetrickým tieneným vodičom.

### Pripojenie antény a sietovej šnúry

- Zvod z antény ukončený koaxiálnym konektorom pripojte do anténneho konektora na zadnej stene televízora (pozri obrázok).
- Sieťovú šnúru zasuňte do zásuvky.




- Do diaľkového ovládača vložte mikrotužkové baterky podľa označenia + a - .



## 4 OVLÁDACIE PRVKY A PRÍPOJKY


Otvorte dvierka na čelnom paneli (len niektoré typy).



Kapitola pokračuje.....



- $\triangleleft +$  – tlačidlá postupného prepínania (krokovania) predvolieb
- SEL – tlačidlo volby parametrov obrazu a zvuku
- $\triangle +$  – tlačidlá regulácie hlasitosti
- $\odot$  – prípojka pre slúchadlá (pri niektorých typoch je umiestnená na bočnej strane resp. zadnej stene prijímača)




**S-VIDEO** – zásuvka pre pripojenie zariadenia S-VHS  
**VIDEO IN** – zásuvka pre pripojenie video signálu  
**AUDIO IN R, L** – zásuvka pre pripojenie vonkajšieho zdroja zvukového signálu  
**AUDIO OUT R, L** – zásuvka pre pripojenie vonkajších audiozariadení  
**EURO-AV** – zásuvky SCART pre pripojenie AV  
**EURO AV 1** – zariadení  
**ANT** – zásuvka pre pripojenie antény


Rozloženie ovládacích prvkov a prípojok je len orientačné, môže sa lísiť v závislosti od dizajnového prevedenia.

Televízne prijímače CTV2142RF, CTV2152RF, CTV2941RF a CTV2942RF nemajú na čelnom paneli tlačidlá lokálneho ovládania. Ovládanie je možné len diaľkovým ovládaním.


## 5 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVÍZORA



Stlačte sieťový vypínač na čelnom paneli televízora. Po jeho uvoľnení prejde prijímač do pohotovostného stavu. Do prevádzkového stavu prijímač zapnete stlačením tlačidla  $\odot$  alebo tlačidiel číselníka na diaľkovom ovládaní alebo tlačidiel krokovania predvolieb –  $\triangleleft +$  na čelnom paneli.



Televízor vypnete do pohotovostného stavu podržaním tlačidla  $\odot$  na diaľkovom ovládaní. Svietivá dióda sa intenzívnejšie rozsvieti indikujúc pohotovostný stav.




Do prevádzkového stavu prijímač opäť zapniete stlačením tlačidla  $\diamond$  na diaľkovom ovládani alebo stlačením tlačidiel krovania predvolieb -  $\triangleleft +$  na čelnom paneli . Naladí sa predvol'ba, ktorá bola nastavená pred vypnutím do pohotovostného stavu. Môžete tiež použiť číslicové tlačidlá na diaľkovom ovládani, tým sa súčasne naladí predvol'ba, ktorá je uložená pod týmto číslom.


## 6 PREPÍNANIE PREDVOLIEB

-  $\triangleleft +$


Tlačidlom krovania predvolieb  $\triangleleft +$  na čelnom paneli prepnete na nasledujúcu, tlačidlom -  $\triangleleft$  na predchádzajúcu predvol'bu.




Tlačidlom krovania predvolieb  $\blacktriangleup$  na diaľkovom ovládaní prepnete na nasledujúcu, tlačidlom  $\blacktriangledown$  na predchádzajúcu predvol'bu.



Zobrazenie požadovaných programov vyvoláte stlačením **tlačidiel číselníka** na diaľkovom ovládani.



V prípade, že potrebujete zadať dvojmiestne číslo predvol'by, napr. 12, stlačte tlačidlo **jedno alebo dvojčíselnej voľby**  $/--$  na diaľkovom ovládaní. Na mieste čísla predvoľby sa zobrazí znak “- -”. Potom navoľte číslice  $\underline{1}\underline{2}$ . Naspráv k jednočíselnej predvoľbe sa vráťte opäťovným stlačením tlačidla  $/--$ . Na obrazovke sa zobrazí znak “-”.



► Opakoványm stláčaním tlačidla predchádzajúcej predvol'by dochádza k prepínaniu posledných dvoch sledovaných programov.

OVP  
RC5840

### Nastavenie hlasitosti



-  $\triangleleft +$

Stlačením tlačidiel -  $\triangleleft +$  na čelnom paneli sa ovláda hlasitosť zvuku, čo je indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s patrične sa predĺžujúcou alebo skracujúcou stupnicou.



Stlačením tlačidiel + alebo - je možné ovládať hlasitosť pomocou diaľkového ovládania.


## 7 OVLÁDANIE MENU



Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládaní vyvoláte zobrazenie hlavného MENU. Opäťovným stlačením tlačidla sa zobrazenie MENU zruší. Riadok označený zvýraznenou farbou označuje zvolenú funkciu.




Tlačidlami **↑** **↓** na diaľkovom ovládaní sa presuňte smerom hore alebo dolu po jednotlivých položkách MENU na požadovanú funkciu.




Tlačidlom **OK** potvrďte výber zvolenej funkcie, napr. LADENIE.



Tlačidlami **+** **-** nastavíte príslušný parameter.





Ak je potrebné zadať konkrétnu číselnú hodnotu, napr. číslo predvoľby alebo kanálu, môžete použiť tiež tlačidlá číselníka na diaľkovom ovládani.



Stlačením farebného tlačidla (červené, zelené, žlté alebo modré) vyvoláte funkciu, ktorá je v niektorom menu na dolnom okraji zobrazená príslušnou farbou.



Na poslednej položke hlavného MENU si zvoľte požadovaný jazyk.

## 8 UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA




Tlačidlom **MENU** na diaľkovom ovládaní vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na obrazovke.

Tlačidlami **↑ ↓** zvoľte funkciu **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA** a potvrďte tlačidlom **OK**.








Zobrazí sa menu **UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA**. V tomto menu si môžete v prípade potreby nastaviť tieto parametre (požadovanú hodnotu parametra nastavte tlačidlami **+** – na diaľkovom ovládani):

- **AUTO AV** – zvolením „ÁNO“ sa umožní automatické prepnutie prijímača do režimu AV ak je na konektor EURO-AV privedený signál.
- **FAREBNÝ TÓN** – zmenou tejto voľby sa zmení farebný tón obrazu na jednu z možností STUDENÝ, TEPLÝ a NORMÁL.
- **OSTROST** – stláčaním tlačidiel **+** – nastavíte požadovanú ostrosť obrazu.
- **ZVUK** – zvolením „MONO“ sa pri stereo vysielaní, indikovanom nápisom STEREO, vnúti mono reprodukcia, čo je indikované nápisom >MONO<. Tento režim zároveň vypne NICAM dekodér.
- **NASTAVENIE DUAL** – týmto parametrom sa pri dvojzvukovom vysielaní uskutočňuje výber 1. alebo 2. zvuku s príslušnou indikáciou na obrazovke.
- **ZVUKOVÝ EFEKT** – zvolením **↔↔** sa aktivuje zvukový efekt.
- **FORMÁT OBRAZU** – stláčaním tlačidiel **+** – prepnete obraz do formátu 4:3 resp. 16:9.




Nastavené parametre AUTO AV, FAREBNÝ TÓN, OSTROST a FORMÁT OBRAZU uložíte do pamäte stlačením tlačidla **OK** na položke **ULOŽ NASTAVENIE**.

## 9 NALADENIE PROGRAMOV



V priebehu niekoľkých minút sa naladia všetky programy a uložia do pamäte na aktuálnu predvolbu (napr. 10) a vyššie. Priebeh automatického ladenia zrušíte opäťovným stlačením modrého tlačidla.

Po uložení všetkých programov do pamäte je možné ich preusporiadať podľa Vašej potreby (napríklad STV1 na predvolbu číslo 1, STV2 na predvolbu číslo 2 a pod.) Postupujte nasledovne:



0 AV/SVHS	10 TVP-1	DK C12
1 STV-1	BG C21	11 PRO-7
2 STV-2	DK C03	12 MTV-1
3 TA3	BG C48	BG C06
4 ČT1	BG C06	13 MTV-2
5 TV-3	BG S81	BG S56
6 ČT2	BG C21	15
7 ORF	BG S47	16
8 EURO	DK S32	17
9	BG S21	18
OK - označ, ↔ - posuv		



Tlačidlom na diaľkovom ovládaní vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na obrazovke.

Tlačidlami zvolte funkciu **LADENIE** a potvrdte tlačidlom .

Zobrazí sa menu LADENIE. Prvé dvojčísle (napr. 10) predstavuje číslo predvolby. Nasleduje názov nalaďanej stanice. Za názvom je zobrazená TV norma (BG alebo DK) a typ kanála (napr. C12).

Modrým tlačidlom AUTO navoľte automatické ladenie všetkých programov, ktoré sú vo vašom anténnom rozvode.


Tlačidlom vyvolajte zobrazenie hlavného MENU.

Tlačidlami navoľte funkciu **PROGRAMY** a potvrdte tlačidlom .

Tlačidlami sa nastavte na predvolbu, ktorú chcete vymeniť. Stlačte tlačidlo . Predvolba zostane farebne zvýraznená. Tlačidlami sa presuňte na predvolbu, s ktorou ju chcete zameniť a stlačte . Programy sa na daných predvolbách vymenia. Podobne postupujte pri usporadúvaní ostatných programov.

0 AV/SVHS	10 TVP-1	DK C12
1 STV-1	BG C21	11 PRO-7
2 STV-2	BG C03	12 MTV-1
3 TA3	BG C48	13 MTV-2
4 ČT1	BG C08	14 RTL-7
5 TV-3	BG S61	15
6 ČT2	BG C21	16
7 ORF	BG S47	17
8 EURO	DK S32	18
9	BG S21	19

OK - označ, **↔↑↓** - posuv




Ak chcete program z danej predvolby vymazať, označte zvolenú predvolbu stlačením tlačidla **OK** (predvolba sa zvýrazní) a následne stlačte červené tlačidlo **ZMAŽ**.

V poslednom stĺpci sú znakom **OK** označené predvolby, ktoré sú zablokované aktiváciou rodičovskej zámky (viď kapitolu RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA).



Triedenie ukončíte tlačidlom **MENU** na diaľkovom ovládaní.

## Manuálne ladenie



Tlačidlom **MENU** vyvolajte zobrazenie hlavného MENU.

Tlačidlami **↑↓** zvolte funkciu **LADENIE** a potvrdte tlačidlom **OK**.




Zobrazí sa menu **LADENIE**. Stlačením žltého tlačidla **RUČNE** sa spustí ladenie kanálov a zastaví sa po naladení najbližšej stanice. Ďalším stlačením žltého tlačidla ladenie pokračuje.




Každej predvolbe môžete priradiť 6-znakový názov:

- Tlačidlami **+** – presuňte na diaľkovom ovládaní sa presuňte na názov predvolby a stlačte tlačidlo **OK**.
- Tlačidlami **+** – presuňte kurzor na prvý, pripadne ľubovoľný ďalší znak položky.
- Tlačidlami **↑↓**, tlačidlami číselníka (0-9) a tlačidlom jedno- dvojčíslicovej voľby (-/-) na diaľkovom ovládaní navolite požadované písmeno alebo číslicu. Tlačidlo jedno-dvojčíslicovej voľby (-/-) slúži na posun na ďalší znak resp. mazanie.

Vytvorenie nového názvu ukončíte tlačidlom **OK**.



Nastavenie normy určuje frekvencie kanálov v I., III. a káblom TV pásmach, na ktoré sa televízor nalaď. Pre príjem vysielačov zo Slovenska treba nastaviť normu D/K (vysielače staršieho prevedenia) alebo B/G (vysielače novšieho prevedenia). Pre Rakúsko, Nemecko a niektoré káblové rozvody sa nastavuje norma B/G.



Ak chcete nalaďť konkrétny kanál, nastavte sa pomocou tlačidiel **+** – na diaľkovom ovládaní na položku **PÁSMO**:

- Tlačidlami **↑↓** nastavte typ pásmo – C (základné kanály v pásmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S (špeciálne kanály pásmá káblovej televízie a pásmá hyperband)

**10. TVP-1\_ DK C12 Jemné ladenie +01**  
↑↓ - Kanál Ulož Ručne Auto

**10. TVP-1\_ DK C12 Jemné ladenie +01**  
↑↓ - Hodnota Ulož Ručne Auto

- Pomocou tlačidiel ↑↓ nastavte optimálny obraz.

**10. TVP-1\_ DK C12 Jemné ladenie +01**  
↑↓ - Predvolba Ulož Ručne Auto


**10. TVP-1\_ DK C12 Jemné ladenie +01**  
↑↓ - Predvolba Ulož Ručne Auto

- Ďalším stlačením tlačidla + na diaľkovom ovládani sa nastavíte na dvojmiestne číslo kanála, ktoré navolíte priamo tlačidlami číselníka alebo tlačidlami ↑↓. Naladí sa príslušný kanál.

Ak vysielač nevysielala presne na frekvencii kanála, je potrebné program jemne dolaďať:

- Tlačidlami + - na diaľkovom ovládani zvoľte položku JEMNÉ LADENIE.

Na položke PREDVOLBA zvoľte tlačidlami ↑↓ číslo predvoľby , na ktorú chcete uložiť naladenú stanicu.



Ladenie programov ukončíte tlačidlom **MENU**.

Parametre naladenej stanice uložíte do pamäte stlačením zeleného tlačidla **ULOŽ** na diaľkovom ovládani. Preblíknutie čísla predvoľby signalizuje uloženie stanice.

## 10 NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU




Nastavené optimálne parametre obrazu a zvuku zmeníte tak, že postupným stláčaním tlačidla **SEL** na diaľkovom ovládani zvolíte požadovaný parameter, pričom sa na obrazovke postupne zobrazujú symboly jasu ☀, kontrastu ☇, farby ☈ a hlasitosti v poradí ako ich znázorňuje značka s príslušnými stupnicami. Zvolený parameter je potom možné ovládať tlačidlami + -.

### Nastavenie zvukového režimu




Pri mono vysielaní sa vždy pri prepnutí predvoľby alebo pri stlačení tlačidla **OK** zobrazí nápis MONO.



Pri stereo vysielaní, indikovanom nápisom STEREO, sa stlačením tlačidla **I-II** vnúti mono reprodukcia, čo je indikované nápisom MONO.

Pri dvojzvukovom vysielaní, indikovanom nápisom napr. DUAL 2/1, sa stláčaním tlačidla **I-II** cyklicky uskutočňuje výber prvého alebo druhého zvuku (napr. 2. zvuk v reproduktordoch / 1. zvuk v slúchadlach) s príslušnou indikáciou na obrazovke.





Opakovaným stláčaním tlačidla dochádza k aktivácii a opäťovnému zrušeniu zvukového efektu, čo je na obrazovke indikované značkou . Pri mono a dvojzvukovom (dual) vysielaní tento efekt predstavuje kvázistereofónnu reprodukciu. Pri stereo vysielaní dôjde k rozšíreniu stereobázy.

V prípade vysielania v zvukovej norme NICAM je toto indikované nápisom „NICAM“ spolu so zvukovým režimom.

## Uloženie parametrov obrazu a zvuku do pamäte

Ak chcete, aby televízor po zapnutí nastavil na nové hodnoty obrazu a zvuku, treba ich uložiť do pamäte.

Na všetkých predvolbách je možné tieto parametre uložiť individuálne:



Tlačidlom **MENU** vyvolajte zobrazenie hlavného MENU.




Tlačidlami zvoľte funkciu **PARAMETRE OBRAZU A ZVUKU** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa menu pre nastavenie parametrov obrazu a zvuku. Medzi jednotlivými funkciami sa pohybujte tlačidlami a hodnotu funkcie zmenťte tlačidlami **+** **-**. Zmenou parametrov funkcií jasu, kontrastu, farebnej sýtosti a hlasitosti nastavte optimálne hodnoty.




Nastavené hodnoty sa stlačením tlačidla **OK** na položke **ULOŽ NA PREDVOLBU** uložia do pamäte pre zvolenú predvolbu.



Uložené optimálne parametre môžete vyvolať stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládaní. Na obrazovke sa zobrazí nápis **OPTIMUM**.

## Umlčanie zvuku



Zatlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní umlčíte zvuk. V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví znak . Reprodukciu zvuku obnovíte opäťovným stlačením tlačidla .


## 11 OVLÁDANIE TELETEXTU

Teletext (ďalej TXT) je súbor textových a grafických informácií, ktoré sú zakódované do televízneho signálu vysielaného zo štúdia. Váš televízor je vybavený obvodmi schopnými dekódovať tieto informácie a zobraziť ich na obrazovke. Okrem slovenskej a českej abecedy umožňuje zobraziť i znaky európskych krajín, ktoré používajú latinskú abecedu.

Pri zvolení slovenského alebo českého jazyka v hlavnom MENU je automaticky nastavené dekódovanie teletextových znakov jazykov východnej Európy. Pri zvolení anglického a nemeckého jazyka v hlavnom MENU je nastavené dekódovanie teletextových znakov západnej Európy.

Poznámka: základným predpokladom bezchybnej činnosti teletextu je kvalitný a neskreslený televízny signál.

### Zapnutie a vypnutie teletextu




Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zvolíte TXT režim a to v režime TV i AV. Po chvíľke sa zobrazí strana 100. Ak sa teletext nevysiela, na obrazovke sa zobrazí len číslo strany 100.

Opakovaným stlačením tlačidla  sa vrátíte do pôvodného režimu bez teletextu.

### Voľba teletextovej strany

Po navolení TXT napr. na STV 1 sa zobrazí na 1. riadku


100 číslo užívateľom požadovanej strany	100 číslo zobrazenej strany	STV Text identifik. kód redakcie teletextu (TV stanice)	11-05-02 aktuálny dátum	Sob. deň	14:30:05 aktuálny čas
--	-----------------------------------	--	----------------------------	-------------	--------------------------



Tlačidlami číselníka možno voliť novú stránku teletextu v rozsahu od 100 do 899. Chcete si napríklad zvoliť stránku 312: stlačte postupne číslice    . Číslo požadovanej strany je v ľavej hornej časti obrazovky.



Tlačidlom zvolíte nasledujúcu stránku, tlačidlom zvolíte predchádzajúcu stránku.




Zatlačením niektorého z farebných tlačidiel vyvoláte požiadavku na zobrazenie strany, ktorej číslo alebo obsah je uvedený v poslednom riadku TXT stránky v políčku rovnakej farby ako farba tlačidla.

#### Poznámka:


Jednotlivé TXT strany sú v TV signále vysielané postupne, pričom táto postupnosť sa neustále cyklicky opakuje. Z toho dôvodu sa strana, ktorú si vyberiete, vo všeobecnosti nezobrazí okamžite ale až vtedy keď sa objaví v TV signáli a dôjde k jej zobrazeniu.

#### Volba podstránky



Ak má TXT strana väčší rozsah ako umožňuje zobraziť obrazovka, môže byť rozdelená na niekoľko podstrán, ktoré sú označené napr. 3/5, čo znamená, že je to tretia podstrana z celkového počtu päť. Ak nás zaujíma len jediná z podstrán, stlačením tlačidla sa na mieste čísla strany zobrazia znaky \*\*\*. Potom zadáním štyroch čísl, napr. 0003 zadáme vyhľadávanie žiadanej podstrany 3.

#### Režimy zobrazovania teletextu



Zatlačením tlačidla sa vyvolá strana 100.

**Dvojnásobná výška** – prvým zatlačením tlačidla sa zobrazí horná, druhým stlačením dolná polovica TXT strany v dvojnásobnej výške. Tretím stlačením sa zobrazí opäť celá strana v pôvodnej výške. V televíznom režime toto tlačidlo slúži na prepínanie správneho zobrazenia formátov obrazu 4:3 a 16:9.


**Zmiešaný režim** – tlačidlo vyvolá zobrazenie TXT strany spolu s TV obrazom. Ďalším stlačením tlačidla sa vráti pôvodné teletextové pozadie.

**Skrytý text** – po stlačení tlačidla sa zobrazí skrytý text, ktorý môže byť vysielaný na niektorých stranach, napríklad ako odpoveď na hádanku a pod. Ďalším stlačením tlačidla sa skrytý text opäť "zneviditeľní".

**Stop funkcia** – tlačidlo slúži na "zadržanie" zobrazenej strany na ľubovoľný čas. V ľavom hornom rohu TXT strany sa zobrazí nápis namiesto čísla strany. Ďalším stlačením sa stop funkcia zruší.

 **Potlačenie teletextu** – ak nechcete sledovať vyhľadávanie zvolenej TXT strany, použite tlačidlo . Zobrazí sa TV obraz, avšak TXT mód ostáva aktívny. Po vyhľadaní strany sa na obrazovke zobrazí jej číslo. Ďalším stlačením tlačidla sa vyhľadaná strana zobrazí.


## 12 FUNKCIA PIP – OBRAZ V OBRAZE




**Zapnutie režimu PIP** - obraz v obrazu. Stlačením tlačidla  sa do pôvodného obrazu vloží malý obrázok. V tomto obrázku je možné prepínať predvolby tlačidlami   (krokovanie predvolieb). Prepínanie predvolieb v hlavnom obrazu je zachované pomocou číslicových tlačidiel.

Zobrazenie malého obrázka zrušíte opäťovným stlačením tlačidla .


Funkciu PIP je možné zapnúť len v režime zobrazenia formátu obrazu 4:3.




**Stop funkcia** - v režime PIP tlačidlo  slúži na zmrazenie prebiehajúcej scény v malom obrázku. Opäťovným stlačením sa zmrazenie zruší a pokračuje normálny pohyblivý obraz.



**Veľkosť** - opakovaným stláčaním tlačidla  nastavíte optimálnu veľkosť malého obrázka.




**Rotácia** - opakovaným stláčaním tlačidla  nastavíte optimálnu polohu malého obrázka v jednom zo štyroch rohov obrazovky.



**Prehľad programov** - stlačením tlačidla  v režime PIP sa vyvolá postupné zobrazenie štyroch, prípadne dvanásť malých obrázkov nasledujúcich predvolieb. Tlačidlom  prepnete medzi zobrazením štyroch, prípadne dvanásť malých obrázkov a tlačidlom  nastavíte ich vhodnú polohu. Postupne sa v každom obrázku na chvíľu prepne aktuálny živý obraz. Tako je možné sledovať prehľad programov naraz na dvanásť predvolbách.


Predvolbu, od ktorej nasleduje postupné zobrazenie programov je možné zvolať len v režime jedného obrázka PIP.



**Výmena predvolieb** - stlačením tlačidla dôjde k výmene predvolieb hlavného obrazu a malého obrázka.

V obrázku PIP je možné nezávisle meniť parametre obrazu. Stláčaním tlačidla sa v ľavom hornom rohu budú postupne zobrazovať náписy reprezentujúce ČÍSLO PREDVOLBY, JAS (BR), KONTRAST (CN) a FARBU (CL). Parametre obrázka môžete meniť tlačidlami + -. Nastavený parameter sa automaticky uloží do pamäte.

## 13 ZOBRAZENIE ČASU



V režime TV stlačením tlačidla vyvoláte zobrazenie času, ktorý má iba informatívny charakter. Po zapnutí televízneho prijímača sieťovým vypínačom sa hodiny zabudované v televízore zosynchronizujú s časom, ktorý sa načíta z teletextu prvej predvolyby. Potom sa čas zobrazí aj na predvôbách, na ktorých nie je vysielaný teletext. Ak chcete zmeniť čas, postupujte podľa nasledujúcej kapitoly.

## 14 FUNKCIA ČASOVAČA

Vypínacím časovačom sa nastavuje doba (max. 240 minút), po ktorej dôjde k automatickému vypnutiu televízora do pohotovostného stavu.

Ladenie  
Užívateľské nastavenia  
Rodičovská a hotelová zámka  
Parametre obrazu a zvuku  
**Časovač**  
Programy

© Slovensky SK CZ GB DE



Tlačidlom vyvolajte zobrazenie hlavného MENU.  
Tlačidlami sa presuňte na funkciu **ČASOVAČ** a stlačte tlačidlo .

Aktuálny čas	12:06
<b>Vypínač časovač</b>	<b>240</b>
Budík	--:--
Predvola	--

←→ 0..9 - Hodnota, OK - Zruš

Zobrazí sa menu časovač. Tlačidlami sa presuňte na funkciu VYPÍNACÍ ČASOVAČ. Tlačidlami číselníka, prípadne tlačidlami + - navolte dobu v minútach, po ktorej sa má televízor vypnúť. Nastavenie časovača kedykoľvek zrušíte tlačidlom na funkcií VYPÍNACÍ ČASOVAČ.

Kapitola pokračuje.....

**Automatické zapnutie televízora** v určenú dobu z pohotovostného do prevádzkového stavu dosiahnete nastavením BUDÍKA:

Aktuálny čas	12:06
Vypínací časovač	240
Budík	---
Predvoľba	--
0..9 - Hodnota, OK - Zruš	

Presvedčte sa, či je dobre nastavený aktuálny čas. Ak nie presuňte sa tlačidlami na funkciu AKTUÁLNY ČAS a tlačidlami číselníka navoľte nový čas.

Aktuálny čas	12:06
Vypínací časovač	240
Budík	---
Predvoľba	--
0..9 - Hodnota	

Tlačidlami sa presuňte na funkciu BUDÍK. Tlačidlami číselníka navoľte čas, kedy sa má televízor zapnúť.

Aktuálny čas	12:06
Vypínací časovač	240
Budík	---
Predvoľba	--
0..9 - Hodnota, OK - Zruš	

Presuňte sa na funkciu PREDVOL'BA, kde tlačidlami číselníka nastavíte číslo predvoľby (dvojmiestne), na ktorú sa televízor nastaví po zapnutí.

Budík môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla na funkciu BUDÍK.

Nastavenie ukončíte tlačidlom .

## 15 RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA

Slúži na zabránenie prístupu k vybraným predvoľbám (napr. nevhodné programy pre deti a pod.)

Ladenie
Užívateľské nastavenia
<b>Rodičovská a hotelová zámka</b>
Parametre obrazu a zvuku
Časovač
Programy
© Slovensky SK CZ GB DE



Tlačidlom vyvolajte zobrazenie hlavného MENU.

Tlačidlami sa presuňte na funkciu **RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA** a stlačte tlačidlo .

Zadaj heslo	----

Zobrazí sa nápis „Zadaj heslo“ Zadajte heslo 0000. Ak ste heslo medzitým zmenili na iné štvorčísle, treba zadať aktuálneho hesla.

Rodičovská zámka	Áno
Predvoľba	05--
Maximálna hĺsitosť	63
Nové heslo	----
←→ - Hodnota Zruš Všetky	

Po zadaní správneho hesla sa zobrazí menu RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA.

Kapitola pokračuje.....

## Označenie predvolieb, ktoré chcete zablokovat'

Rodičovská zámka	Áno
Predvoľba	05 ←
Maximálna hlasitosť	63
Nové heslo	-----
<b>←→ - Hodnota</b>	<b>Zruš</b> <b>Všetky</b>




Tlačidlami **↑↓** zvoľte funkciu PREDVOLBA.

Tlačidlami **+** - alebo priamym zadaním tlačidlami číselníka nastavte číslo predvoľby, ktorú chcete zablokovať. Znakom **OK** sú označené už zablokované predvoľby.

Stlačením tlačidla **OK** danú predvoľbu zablokujete (označí sa **OK**).

Opakovaným stlačením tlačidla **OK** zablokovanie predvoľby zrušíte (znak **OK** sa odstráni).

Rodičovská zámka	Áno
Predvoľba	05 ←
Maximálna hlasitosť	63
Nové heslo	-----
<b>←→ - Hodnota</b>	<b>Zruš</b> <b>Všetky</b>



Modrým tlačidlom môžete označiť a tým zablokovať všetky predvoľby.

Žltým tlačidlom označíte a späťne odblokujete všetky predvoľby.

## Aktivácia a zrušenie rodičovského zámku

Rodičovská zámka	Áno
Predvoľba	05 ←
Maximálna hlasitosť	63
Nové heslo	-----
<b>←→ - Hodnota</b>	<b>Zruš</b> <b>Všetky</b>



Tlačidlami **↑↓** zvoľte funkciu RODIČOVSKÁ ZÁMKA.

Stlačením tlačidla **+** alebo **-** zablokujete označené predvoľby, čo je indikované zmenou nápisu NIE na ÁNO.

Opäťovným stlačením tlačidla **+** alebo **-** odblokujete rodičovskú zámku, čo je indikované zmenou nápisu ÁNO na NIE.

Tlačidlom **MENU** vyvolajte zobrazenie televízneho obrazu.

**Upozornenie:** V prípade zabudnutia hesla rodičovskej zámky je nutné prijímač odblokovať servisným technikom. Táto služba je spoplatnená a nevzťahuje sa na ňu záruka.

Po trojnásobnom neúspešnom zadaní hesla rodičovského zámku prejde prijímač do pohotovostného stavu. Po opäťovnom zapnutí prijímača je možné opakovať zadanie hesla.

## 16 PRIPOMENIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ

K Vášmu televízoru je možné pripojiť aj iné AV- zariadenia, ako je uvedené ďalej.


Takýmito zariadeniami sú najčastejšie videomagnetofóny, DVD prehrávače, satelitné prijímače, osobné počítače, televízne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podľa druhu externého AV zariadenia je možné vzájomné prepojenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- cez anténny vstup / **RF IN** /
- cez konektor **EURO-AV**
- cez konektor **VIDEO-IN**
- cez konektor **S-VHS**

Kapitola pokračuje.....

## Pripojenie cez anténnny vstup

AV- zariadenie pripojte s televízorom pomocou prepojovacieho koaxiálneho kábla, ktorý pripojte do konektora RF-OUT na AV zariadení a do anténneho konektora RF IN označeného  na zadnej stene televízora. TV signál z AV zariadenia si musíte nalaďať na televízore. Postup je rovnaký ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.




## Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

AV zariadenie s televízorom pripojte pomocou kábla EURO-AV (tzw. SCART). Na jednej strane pripojíte SCART konektor do AV zariadenia a na druhej strane do EURO-AV konektora na televízore. Na televízore zvoľte režim AV1(AV režim vyvoláte stlačením tlačidla AV alebo 0 na diaľkovom ovládani). Tento krok nie je potrebný pri takých zariadeniach, ktoré prepínajú Váš televízor do režimu AV automaticky po spustení (musí byť povolené v menu UŽIVATEĽSKÉ NASTAVENIA).

### Poznámka:

- pripojenie AV- zariadenia cez konektor EURO-AV v porovnaní s pripojením cez anténnny vstup RF-IN poskytuje vyššiu kvalitu obrazu aj zvuku.
- v prípade snímania signálov s veľmi nestabilou synchronizáciou odporúčame využiť AV režim, alebo predvoľbu 99, ktoré sú na to zvlášť určené,
- nepripájajte súčasne zariadenia do zásuviek EURO-AV, VIDEO-IN a S-VHS




Kapitola pokračuje.....

## Pripojenie cez konektor VIDEO IN

AV-zariadenie (AUDIO, VIDEO OUT) prepojte s TVP nasledovným spôsobom:

Pripojte obrazový výstup zo zariadenia cez príslušný kábel VIDEO zakončený konektormi CINCH a zvukové výstupy L, R cez kábel zakončený konektormi CINCH (RCA). Na televízore zvoľte režim AV2 stlačením tlačidla AV alebo  na diaľkovom ovládaní.




## Pripojenie cez konektory S-VHS a CINCH

- AV-zariadenie (S-VHS) prepojte s TVP nasledovným spôsobom:

Obrazový výstup zo zariadenia cez príslušný kábel S-VHS zakončený z oboch strán konektormi MINI-DIN, S-VHS.

- Zvukové výstupy L, R cez kábel zakončený konektormi CINCH (RCA). Na televízore zvoľte režim S-VHS stláčaním tlačidla AV alebo  na diaľkovom ovládaní. Na obrazovke sa zobrazí symbol "SVHS" a televízor je pripravený na reprodukciu signálu S-VHS. Po opäťovnom stlačení tlačidla AV alebo číslicových tlačidiel sa obnoví televízny režim.

- Konektor S-VHS je iba signálový vstup pre reprodukciu, t. z., že nie je možné realizovať záznam ako pri konektorech EURO-AV1 a EURO-AV.



## **17** INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA A PRAKTICKÉ RADY

- skreslenie rastra geometrie obrazu je dané technickými podmienkami výrobcu obrazoviek a môže dosahovať 5 mm
- po zapnutí televízneho prijímača sieťovým vypínačom môže dôjsť pred rozsvietením obrazovky k zobrazeniu spätnobežových impulzov – bielych riadkov po dobu asi 2 sekúnd. Tento jav, spôsobený charakteristikou obrazovky, nemá žiadny vplyv na kvalitu ani životnosť obrazovky.
- pri skokovitých zmenách svetlých a tmavých scén môže dochádzať ku krátkodobému ovplyvneniu geometrie obrazu
- prechodové javy vznikajúce pri prepínaní predvolieb sledovaných kanálov nie sú chybou prijímača
- pri sledovaní teletextu so statickým vyobrazením veľkých svetlých plôch môže dôjsť k podfarbeniu exponovaných častí tienidla pri prepnutí na inú scénu. Toto podfarbenie, ktoré sa sledovaním programu vyčistí, je dôsledkom vlastností obrazovky a nemá vplyv na kvalitu obrazu. Tento jav je možné potlačiť nižším nastavením jasu teletextového zobrazenia
- aby funkcia budíka správne fungovala, odporúčame skontrolovať (prípadne nastaviť) aktuálny čas pred vypnutím televízneho prijímača do pohotovostného stavu.

Ak televízor nepracuje správne:

- a tú istú chybu majú aj susedia, ide o poruchu vo vysielaní, alebo o chybu spoločnej antény,
- môže byť chyba vo Vašej anténe
- ak nie je možné spustiť funkciu ladenia, v menu RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA nastavte položku menu RODIČOVSKÁ ZÁMKA na hodnotu NIE.
- ak sa pri prepínanií predvolieb na obrazovke spolu s číslom predvolby objavuje červený klúčik alebo nemôžete nastaviť AV režim, znamená to, že je aktivovaná rodičovská zámka. Je potrebné v menu RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA nastaviť položku menu RODIČOVSKÁ ZÁMKA na hodnotu NIE.
- ak je možné nastaviť hlasitosť len po istú hodnotu na stupnici a nedá sa ďalej zvyšovať, skontrolujte, či nie je obmedzená úroveň maximálnej hlasitosti v menu RODIČOVSKÁ A HOTELOVÁ ZÁMKA.
- ak televízor prestane reagovať, alebo nesprávne reaguje na povely diaľkového ovládania, vypnite a znova zapnite sieťový vypínač. Televízor obnoví správnu funkciu.
- **odporúčame občas prekontrolovať stav batérií vo vysielači DO.**
- televízor je vybavený dynamickou reguláciou hlasitosti (jasu a kontrastu), čo znamená, že pri zmene hlasitosti na jednej predvolbe sa táto zmena prejaví aj na ostatných predvolbách. Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloženú v pamäti vyvoláte stlačením zeleného tlačidla.

## **18** PRÍSLUŠENSTVO

- diaľkový ovládač + 2ks batérie 1,5V
- návod na obsluhu
- spotrebiteľský obal
- evidenčný list