

Návod na obsluhu ovladačů ZIP

Programování ovladače

S použitím seznamu kódů (je součástí balení) vyberte kód, který odpovídá typu vašeho originálního ovladače a podle níže uvedeného postupu zadejte kód do ovladače.

1. Stiskněte a držte tlačítko SET ➡(cca po 1sec. se rozsvítí dioda)
2. Zadejte první číslo kódu ➡(dioda 1x blikne)
3. Zadejte druhé číslo kódu ➡(dioda 2x blikne a zhasne)
4. Pust'te tlačítko SET

Pokud v seznamu není Váš ovladač uveden

V případě, že typ vašeho originálního ovladače není uveden v seznamu kódů, vyzkoušejte postup, kdy budete zadávat postupně všechny kódy (01 až ...). Po každém zadání kódu vyzkoušejte jeho funkčnost pro váš přístroj. Můžete použít níže uvedený postup.

1. Stiskněte a držte tlačítko SET ➡(cca po 1sec. se rozsvítí dioda)
2. Stiskněte tlačítko P ▲(nebo P ▼) ➡(dioda 1x blikne)
3. Stiskněte tlačítko OK ➡(dioda 2x blikne a zhasne)
4. Pust'te tlačítko SET

Vyberte si kód, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Čtení naprogramovaného kódu

Naprogramovaný kód můžete kdykoliv přečíst podle níže uvedeného postupu.

1. Stiskněte a držte tlačítko SET ➡(cca po 1sec. se rozsvítí dioda)
2. Stiskněte žluté tlačítko ➡(počet bliknutí diody označuje řád desítek)
3. Stiskněte modré tlačítko ➡(počet bliknutí diody označuje řád jednotek)
4. Pust'te tlačítko SET

Číslo 0 je signalizováno výrazně delší dobou svícení diody.
Chybná funkce ovladače ZIP je signalizována blikáním diody.

Nejčastější příčiny nefunkčnosti:

- zadání kódu který není uveden v seznamu,
- špatný postup při programování nebo čtení kódu,
- vybité baterie.

Pro jakékoliv další informace nás neváhejte [kontaktovat](#). Rádi Vám pomůžeme.

Váš dodavatel dálkových ovladačů:

Bohumil Veselý - VES

Těšínská 204
Albrechtice
735 43

www.univerzalniovladac.cz

info@univerzalniovladac.cz

+420 608 731 174
596 428 061