



DOPLNOK K NÁVODU NA OBSLUHU

DP57

K prijímačom CTV2138A1, CTV2138A, CTV2134A, CTV2144, CTV2148, CTV2150RF, CTV2151RF je dodávané modifikované diaľkové ovládanie RC5840. Funkčnosť jeho tlačidiel je nasledovná, bližší popis funkcií je nižšie a v návode na obsluhu.



Režimy zobrazovania teletextu



E Zatláčením tlačidla **E** sa vyvolá strana 100.

D **Dvojnásobná výška** – prvým stlačením tlačidla **D** sa zobrazí horná, druhým stlačením dolná polovica TXT strany v dvojnásobnej výške. Tretím stlačením sa zobrazí opäť celá strana v pôvodnej výške. V televíznom režime toto tlačidlo slúži na prepínanie správneho zobrazenia formátov obrazu 4:3 a 16:9.

M **Zmiešaný režim** – tlačidlo **M** vyvolá zobrazenie TXT strany spolu s TV obrazom. Ďalším stlačením tlačidla sa vráti pôvodné teletextové pozadie.

T **Skrytý text** – po stlačení tlačidla **T** sa zobrazí skrytý text, ktorý môže byť vysielaný na niektorých stranách, napríklad ako odpoveď na hádanku a pod. Ďalším stlačením tlačidla sa skrytý text opäť "zneviditeľní".

O **Stop funkcia** – tlačidlo **O** slúži na "zadržanie" zobrazenej strany na ľubovoľný čas. V ľavom hornom rohu TXT strany sa zobrazí značka **O** namiesto čísla strany. Ďalším stlačením sa stop funkcia zruší.

E **Potlačenie teletextu** – ak nechcete sledovať vyhľadávanie zvolenej TXT strany, použite tlačidlo **E**. Zobrazí sa TV obraz, avšak TXT mód ostáva aktívny. Po vyhľadání strany sa na obrazovke zobrazí jej číslo. Ďalším stlačením tlačidla sa vyhľadaná strana zobrazí.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla predchádzajúcej predvoľby dochádza k prepínaniu posledných dvoch sledovaných programov.