

# Univerzální dálkový ovladač TCM 231456

## Nastavení kódů a seznam kódů



### Ruční zadání kódu:

Zapněte zařízení. Použijte posuvný přepínač typ zařízení, které chcete ovládat. (TV, VCR, DVD, atd.) Podržte tlačítko SETUP, dokud kontrolka bliká a pak zůstane svítit. Nyní zadejte 4-číselný kód ze seznamu kódů. Každý stisk klávesy je signalizováno blikáním kontrolky. Po zadání poslední číslice kontrolka zhasne a kód je uložen. Nasměrujte dálkový ovladač na váš přístroj a vyzkoušejte všechny funkce. Pokud váš přístroj nereaguje, opakujte proces s jiným číselným kódem.

- One for All 3
- Pilot NIC100
- Schwaiger UFB801 / TCM218681
- Philips RU545
- **Tevion MD81302, TCM 231456 / TCM238558 / TCM240016 / Welltech 40085/ MD83388**

<b>Aiwa</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0701	VCR: 0307 0000, 0348, 0352, 0037, 0041	
Pilot NIC100	261		
Schwaiger UFB801	087, 184, 215	VCR: 230, 231, 232, 233, 248	
Philips RU545	0728	VCR: 0375, 0027, 0334, 0379	
Tevion MD81302 TCM 231456 TCM238558 TCM240016 Welltech 40085	0184, 0248, 0291 TV-VCR: 0248, 0291	VCR: 0230, 0233, 0256, 0293, 0231, 0248, 0291 DVD: 0383, 0377	
<b>Akai</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0361, 0208, 0371, 0037, 0433, 0191, 0035, 0009, 0072, 0218, 0714, 0163, 0516, 0715, 0602, 0556, 0548, 0581, 0480, 0217, 0631, 0216, 0264, 0178, 0377, 0606, 1037	VCR: 0106, 0315, 0041, 0352, 0240	
Pilot NIC100	005, 159, 169	VCR: 269, 270, 271, 309, 310, 356, 357	
Schwaiger UFB801	004, 006, 008, 009, 011, 051, 061, 068, 069, 070, 086, 133, 141, 169, 200	VCR: 232, 236, 237, 238, 239, 300, 329	552
Philips RU545	0388, 0245, 0036, 0235, 0378, 0475	VCR: 0342, 0133, 0068, 0080, 0312	0542
Tevion MD81302 TCM 231456	0011, 0086, 0009, 0068, 0004, 0006, 0008, 0051, 0061, 0088, 0169, 0200, 0133, 0141, 0069	VCR: 0300, 0329, 0307, 0237, 0236, 0238, 0239, 0293 DVD: 0369, 0333, 0382	0552
<b>Alba</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>

One for all 3	0009, 0418, 0370, 0235, 0371, 0668, 0037, 0556, 1037, 0355, 0218, 0216, 0247, 0163, 0487, 0581, 0036, 0579	VCR: 0278, 0072, 0352, 0000, 0315, 0348, 0081	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	003, 009, 011, 027, 028, 053, 062, 068, 083, 162, 169 171	VCR: 233, 245, 246, 247, 248, 250, 275	401, 402, 404, 405, 407, 451, 482, 562
Philips RU545	0064, 0695, 0245, 0063, 0036, 0262, 0398	VCR: 0305, 0099, 0379, 0342, 0047, 0236, 0320, 0322, 0360, 0361	0389, 0448, 0482, 0542
Tevion MD81302 TCM 231456	0028, 0027, 0009, 0011, 0003, 0068, 0083, 0169, 0047, 0245, 0248, 0162, 0062 TV-VCR: 0245, 0248	VCR: 0275, 0233, 0250, 0245, 0248, 0246, 0247 DVD: 0384, 0350, 0381, 0357	0508, 0562, 0405, 0407 DVB-T: 0451, 0646
<b>Amstrad</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0177, 0009, 0516, 0264, 0371, 0218, 0037, 0556, 0433, 0412, 1037, 0648, 0581	VCR: 0000, 0278, 0072	
Pilot NIC100	006		371, 372, 408, 488
Schwaiger UFB801	002, 009. 011. 013, 030, 068, 069, 071, 074, 108, 123	VCR: 231, 253, 254	415, 416, 417, 419, 421, 541, 555, 584
Philips RU545	0064, 0036, 0204, 0389, 0398	VCR: 0027, 0352, 0359	0874, 0240, 0279, 0365, 0372, 0488, 0528
Tevion MD81302 TCM 231456	0011, 0009, 0068, 0074, 0002, 0108, 0071, 0069, 0030, 0123, 0013	VCR: 0253, 0231, 0254 DVD: 0350 HDD-DVR: 0555	0584, 0555, 0541, 0415, 0416, 0417, 0419
<b>Anitech</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0009, 0264, 0037, 0556, 0282, 0102	VCR: 0072	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	002, 009. 043, 109	VCR: 275	
Philips RU545	0036, 0103	VCR: 0099	
Tevion MD81302 TCM 231456	0009, 0002, 0043, 0109	VCR: 0275	
<b>Beko</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0486, 0035, 0714, 0370, 0037, 0556, 0606, 0715		
Pilot NIC100	170, 226		
Schwaiger UFB801	007, 034, 042, 083, 216		
Philips RU545	0741, 0513, 0742, 0397		
Tevion MD81302 TCM 231456	0042, 0083, 0034, 1064, 0007 TV-DVD: 1064	DVD: 1064	
<b>Blaupunkt</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0191, 0195, 0455, 0170	VCR: 1562, 0226, 0081	
Pilot NIC100	010, 017, 018, 020, 054, 231, 232, 233, 234, 236, 241	VCR: 272, 274, 275, 312, 369	
Schwaiger UFB801	008, 022, 100, 112, 117, 135, 202	VCR: 257, 260, 261, 262, 263, 271, 309	439

Philips RU545	0222, 0240, 0354, 0355, 0562, 0581	VCR: 0253, 0061, 0181, 0189, 0222, 0254, 0430	0200
Tevion MD81302 TCM 231456	0117, 0202, 0135, 0008, 0022, 0100	VCR: 0263, 0257, 0262, 0260, 0309, 0325, 0271 DVD: 0384	0439
<b>Clatronic</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0370, 0371, 0714, 0218, 0264, 0556, 0217, 0247, 0009, 0102, 0320, 0579, 0648	VCR: 0072, 0000	
Pilot NIC100	096		
Schwaiger UFB801	002, 003, 009, 011, 030, 043, 051, 083, 129	VCR: 250	444
Philips RU545	0397, 0103, 0274	VCR: 0047	
Tevion MD81302 TCM 231456	0009, 0011, 0051, 0002, 0083, 0003, 0129, 0030, 0043	VCR: 0250 DVD: 0357, 0894	0444
<b>Condor</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0320, 0037, 0556, 0370, 0216, 0009, 0282, 0102, 0247, 0418, 0411, 0163, 0264	VCR: 0278	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	003, 051, 083, 198	VCR: 245, 250	428
Philips RU545	0397, 0347	VCR: 0047	
Tevion MD81302 TCM 231456	0198, 0051, 0083, 0003, 0245 TV-VCR: 0245	VCR: 0250, 0245	0428, 0640
<b>Crown</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0009, 0370, 0486, 0037, 0556, 0487, 0714, 0606, 0715, 0418, 0579, 0208, 0339	VCR: 0278, 0072	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	009, 043, 051, 053, 083, 121, 169	VCR: 245, 250, 275	419
Philips RU545	0064, 0397, 0036, 0103, 0445	VCR: 0305, 0099, 0047	0270
Tevion MD81302 TCM 231456	0009, 0169, 0083, 0047, 0051, 0245, 0121, 0043 TV-VCR: 0245	VCR: 0275, 0250, 0245 DVD: 0373, 0382	0419
<b>Daewoo</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0634, 0374, 1909, 0499, 0037, 0556, 0009, 0216, 0218, 0217, 1137	VCR: 0278, 0642, 0637, 0348, 0352, 0045	
Pilot NIC100	168, 209		
Schwaiger UFB801	003, 009, 051, 058, 094, 115, 191	VCR: 245, 250, 265, 274, 319	
Philips RU545	0064, 0661, 0036, 0401, 0526	VCR: 0305, 0047	0400
Tevion MD81302 TCM 231456	0094, 0009, 0191, 0003, 0051, 0115 TV-VCR: 0245	VCR: 0274, 0250, 0265, 0319, 0245, 0971 DVD: 0353, 0354, 0965, 0355, 0347 DVD-VCR: 0971	
<b>Dual</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0349, 0217, 0343, 0519, 0037, 0556, 0259, 0163	VCR: 0041, 0081, 0278, 0000	
Pilot NIC100	255, 258	VCR: 273, 279	

Schwaiger UFB801	002, 003, 009, 038, 042, 044, 047, 061, 063, 067, 068, 087, 089, 103, 107, 115, 125, 126, 131, 139, 154, 155, 156, 160, 168, 171, 175, 176, 177, 181, 205, 206, 207, 208, 228	VCR: 232, 233, 248, 257, 262, 311, 319	412, 413, 423, 428, 493, 504, 511, 566, 583, 586, 587, 618, 619
Philips RU545	0363, 0379	VCR: 0068	
Tevion MD81302 TCM 231456	0177, 0038, 0171, 0002, 0009, 0206, 0207, 0208, 0169, 0042, 0044, 0127, 0047, 0061, 0063, 0067, 0068, 0003, 0103, 0107, 0115, 0126, 0131, 0139, 0154, 0160, 0228, 0343, 0924, 0933, 0248, 0291, 0125, 0089 TV-VCR: 0248, 0291 TV-DVD: 0343 (DVD)+0228 (TV) 0924 (DVD)+0210 (TV) 0933 (DVD)+0228 (TV)	VCR:0233, 0257, 0311, 0262, 0319, 0293, 0248, 0291, 0338, 0905, 0906 DVD: 0350, 0356, 0984, 0383, 0956, 0373, 0330, 0335, 0337, 0340, 0392, 0341, 0342, 0345, 0352, 0358, 0371, 0923, 0343, 0338, 0372, 0334, 0344, 0664 DVD-R: 0923 HDD-DVR: 0412, 0423, 0514 DVD-VCR: 0338, 0375(DVD)+0256(VCR)	0412, 0413, 0423, 0428, 0493, 0504, 0511, 0566, 0583, 0586, 0587, 0618
<b>Fisher</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0104, 0217, 0036, 0208, 0370, 0045, 0087, 0157, 0361, 0349, 0072	VCR: 0047, 0104, 0038	
Pilot NIC100	025, 036, 155, 167, 170, 255	VCR: 280, 314, 315, 316	
Schwaiger UFB801	000, 003, 006, 018, 027, 029, 040, 083, 131	VCR: 258, 279	
Philips RU545	0397, 0131, 0235, 0244, 0582	VCR: 0131, 0073, 0074, 0081	
Tevion MD81302 TCM 231456	0006, 0003, 0018, 0083, 0131, 0000, 0027, 0029, 0040	VCR: 0258, 0279 DVD: 0378	
<b>Fujitsu</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0206, 0072, 0102, 0217, 0163, 0009, 0037, 0556, 0361, 0259	VCR: 0000	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	004, 116, 157	VCR: 231	
Philips RU545	0099, 0233	VCR: 0027	
Tevion MD81302 TCM 231456	0116, 0004, 0157	VCR: 0231	
<b>Galaxis</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0370, 0418, 0037, 0102, 0556		
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801			408, 428, 432, 456, 462, 478, 484, 535, 582, 583
Philips RU545			1138, 0310, 0315, 0319, 0393, 0683, 0840, 0860, 0890
Tevion MD81302 TCM 231456			0428, 0408, 0462, 0478, 0484, 0535, 0582, 0583, 0602, 0619, 0432, 0456
<b>Goldstar</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>

One for all 3	0037, 0009, 0370, 0377, 0217, 0178, 0247, 0216, 0556, 0163, 0361, 0109, 0606, 0044	VCR: 0278	
Pilot NIC100	003, 004, 043, 080, 153, 172, 252, 700, 701	VCR: 282	
Schwaiger UFB801	003, 009, 012, 019, 051, 084, 093, 129, 131, 169, 171	VCR: 231, 256	489
Philips RU545	0064, 0136, 0244, 0317	VCR: 0064, 0252	0362
Tevion MD81302 TCM 231456	0084, 0129, 0003, 0009, 0019, 0051, 0131, 0169, 0171, 0261, 0012, 0093	VCR: 0231, 0256 DVD: 0375, 0907, 0972 DVD-VCR: 0375(DVD)+0256(VCR)	0489
<b>Grundig</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0195, 0191, 0487, 0037, 0556, 0587, 0009, 0036, 0443, 0370	VCR: 0081, 0347, 0226, 0320, 0348, 0072	
Pilot NIC100	003, 010, 018, 020, 045, 050, 051, 053, 056, 094	VCR: 272, 275, 284, 361, 369	383, 400, 402, 484
Schwaiger UFB801	008, 017, 043, 091, 101, 114, 117, 135, 136	VCR: 243, 257, 260, 263, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 286, 287, 288, 290	402, 407, 436, 439, 446, 483, 495, 512, 550, 555, 584, 602
Philips RU545	0583, 0883, 0222, 0514, 0264, 0562, 0581	VCR: 0108, 0099, 0253, 0222	0874, 0200, 0166, 0167, 0355, 0598, 0777, 0832
Tevion MD81302 TCM 231456	0117, 0091, 0114, 0101, 0135, 0008, 0017, 0136, 0043	VCR:0273, 0270, 0263, 0235, 0243, 0257, 0260, 0272, 0275, 0286, 0287, 0290, 0315, 0271, 0288 DVD: 0385, 0370, 0380	0439, 0436, 0483, 0495, 0508, 0544, 0469, 0602, 0584, 0407, 0550 DVB-T: 0512
<b>Hanseatic</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0556, 0499, 0519, 0349, 0163, 0361, 0292, 0282, 0320, 0634, 0370, 0009, 0294, 0217, 0087, 0377	VCR: 0037, 0278, 0081, 0038	
Pilot NIC100	025, 027, 037, 044, 052, 055, 258,	VCR: 278, 285	
Schwaiger UFB801	003, 007, 009, 026, 027, 051, 073, 118, 131, 141, 169	VCR: 256, 257	504
Philips RU545	0583, 0883, 0064, 0388, 0347, 0455	VCR: 0064	
Tevion MD81302 TCM 231456	0009, 0003, 0027, 0169, 0051, 0083, 0118, 0131, 0141, 0007, 0026	VCR: 0257, 0256 DVD: 0375, 0351	0504
<b>Hirschmann</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3			
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801			439, 487, 488, 491, 522, 547, 548, 558
Philips RU545			0200, 0314, 0360, 0423, 0424, 0522, 0528, 0529, 0600, 0825, 0909

Tevion MD81302 TCM 231456			0439, 0522, 0547, 0548, 0487, 0488, 0491, 0558
<b>Hitachi</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0225, 1225, 0349, 0036, 0356, 0044, 0108, 0473, 0163, 0343, 0578, 0217, 0194, 0516, 0072, 0481, 0499, 0037, 0556, 0109, 0548, 0719, 0634, 0178, 1137, 0105, 0492, 0361, 0512, 0480	VCR: 0042, 0041, 0000, 0240, 0081, 0104, 0384	
Pilot NIC100	004, 040, 041, 042, 044, 047, 055, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 174, 221, 222, 710	VCR: 273, 281, 285, 288	483, 828, 829
Schwaiger UFB801	003, 004, 016, 019, 021, 023, 027, 033, 041, 045, 046, 047, 085, 118, 123, 131, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 213	VCR: 231, 232, 257, 266, 268	402, 446, 537
Philips RU545	0575, 0063, 0252, 0132, 0136, 0190, 0223,0244, 0374, 0376, 0383	VCR: 0027, 0069, 0031, 0068, 0132, 0193, 0267, 0312	0482
Tevion MD81302 TCM 231456	0027, 0019, 0085, 0134, 0153, 0213, 0140, 0144, 0003, 0118, 0004, 0016, 0023, 0041, 0045, 0047, 0131, 0133, 0138, 0139, 0141, 0021, 0046, 0033, 0123, 0142	VCR: 0266, 0257, 0268, 0231, 0293, 0387 DVD: 0367, 0368, 0392, 0387, 0350 DVD-R: 0387 DVD-VCR: 0387(DVD)+0231(VCR)	0508, 0537 DVB-T: 0526

<b>Imperial</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0163, 0370, 0556, 0411, 0361, 0349, 0418, 0247	VCR: 0000, 0240	
Pilot NIC100	019, 023, 024, 145, 151, 169, 170, 231	VCR: 277, 289	
Schwaiger UFB801	021, 043, 051, 053, 083, 129, 131	VCR: 231	482 562
Philips RU545	0397, 0101, 0103, 0111, 0274, 0445, 0579	VCR: 0027	
Tevion MD81302 TCM 231456	0047, 0051, 0083, 0129, 0131, 0021, 0043	VCR: 0231	0562
<b>Interfunk</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0556, 0012, 0087, 0512, 0163, 0361, 0370, 0109, 0349, 0247	VCR: 0081, 0104	
Pilot NIC100	005, 027, 040, 045, 046, 052, 069, 070, 071, 073, 075, 155	VCR: 278, 290	
Schwaiger UFB801	000, 021, 051, 129, 139, 141, 169	VCR: 257, 258	
Philips RU545	0064, 0388, 0190, 0274, 0528, 0539, 0595	VCR: 0108	
Tevion MD81302 TCM 231456	0051, 0129, 0169, 0139, 0141, 0000, 0021	VCR: 0257, 0258	
<b>Intervision</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0282, 0217, 0455, 0037, 0371, 0377, 0519, 0486, 0370, 0487, 0218, 0102, 0163, 0264, 0247, 0009, 0556	VCR: 0000, 0278, 0037, 0348	
Pilot NIC100			

Schwaiger UFB801	002, 003, 014, 109	VCR: 231	462
Philips RU545	0064, 0129, 0244		0619
Tevion MD81302 TCM 231456	0002, 0003, 0014, 0109	VCR: 0231	0462
<b>ITT Nokia</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0361, 0548, 0163, 0473, 0480, 0349, 0346, 0208, 0339, 0606, 0610, 0631	VCR: 0048	
Pilot NIC100	005, 032, 033, 040, 041, 045, 049, 069, 070, 071, 072, 074, 076, 162, 168, 176, 177	VCR: 270, 273, 276, 290, 291, 292, 316	384, 385, 418
Schwaiger UFB801	009, 021, 031, 061, 132, 133, 141, 142, 143	VCR: 232, 237, 258, 264, 292, 293	402, 429, 446, 454, 487, 537, 548
Philips RU545	0575, 0388, 0190, 0374, 0378	VCR: 0411, 0131, 0133, 0068, 0073, 0267	0135, 0199
Tevion MD81302 TCM 231456	0133, 0142, 0021	VCR: 0237, 0293, 0258, 0292	0429, 0508, 0548, 0454, 0487, 0537
<b>JVC</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0653, 0190, 0036, 0193, 0371, 0218, 0606, 0418	VCR: 0041, 0067, 0384	
Pilot NIC100	077, 119, 178, 179	VCR: 270, 273, 292, 318, 319, 320, 321, 328	
Schwaiger UFB801	027, 051, 068, 081	VCR: 232, 293, 294, 295, 296, 297	483
Philips RU545	0633, 0063, 0680, 0121, 0219, 0398	VCR: 0411, 0094, 0035, 0068, 0233	0542, 0598
Tevion MD81302 TCM 231456	0051, 0053, 0027, 0068	VCR: 0294, 0295, 0293, 0400 DVD: 0361, 1058, 0400, 0964, 0662 DVD-R: 1058 DVD-VCR: 0400	0483
<b>Karcher</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0556, 0370, 0610, 0163, 0282, 0102, 0264	VCR: 0278	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	003, 009, 016, 037, 169	VCR: 257	
Philips RU545	0637		
Tevion MD81302 TCM 231456	0169, 0003, 0009, 0016, 0037	VCR: 0257 DVD: 0351	
<b>Kathrein</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0556, 0037		388, 389, 390, 419, 469
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801			439, 441, 459, 496, 498, 499, 507, 549, 552, 607, 617, 631
Philips RU545	0583, 0883		0200, 0227, 0119, 0150, 0358, 0385, 0421, 0469, 0507, 0531, 0649, 0685, 1084

Tevion MD81302 TCM 231456			0549, 0617, 0631, 0607, 0635, 0439, 0459, 0496, 0498, 0499, 0507, 0552
<b>Lifetec</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0009, 0519, 0374, 0668, 0512, 0655, 1037, 1137, 0556, 0218, 0264	VCR: 0348	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	002, 009, 038, 042, 044, 047, 061, 063, 067, 068, 087, 103, 107, 115, 154, 155, 156, 168, 171, 175, 176, 177, 181, 185, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 228	VCR: 233, 248, 262, 269, 311, 319	412, 413, 423, 428, 442, 493, 504, 511, 514, 546, 566, 583, 586, 587, 618, 619
Philips RU545			
Tevion MD81302 TCM 231456	0177, 0038, 0171, 0002, 0009, 0206, 0205, 0207, 0208, 0210, 0211, 0169, 0015, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0061, 0063, 0067, 0068, 0087, 0103, 0107, 0115, 0127, 0154, 0155, 0168, 0170, 0185, 0228, 0229, 0209, 0218, 1005, 0894, 0343, 0924, 0933, 0248, 0291 TV-VCR: 0248, 0291 TV-DVD: 0894, 0343(DVD)+0228(TV), 0924(DVD)+0210(TV), 0933(DVD)+0228(TV)	VCR: 0233, 0311, 0262, 0269, 0319, 0256, 0248, 0291, 0338, 0905, 0906 DVD: 0356, 0930, 0373, 0932, 0330, 0335, 0339, 0340, 0341, 0342, 0345, 0352, 0358, 0371, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0923, 0893, 0959, 1069, 1070, 1071, 1067, 1066, 1068, 0905, 0343, 0924, 0933, 0375, 0906, 0338, 0372, 0334, 0344, 0664, 0894 DVD-R: 0895, 0905, 0906, 0923, 0959, 1071 HDD-DVR: 0905, 0412, 0423, 0514, 0644, 0653, 0222, 0959, 1071, 1023 DVD-VCR: 0338, 0896, 0906, 0375(DVD)+0256(VCR)	0412, 0413, 0423, 0428, 0442, 0466, 0478, 0484, 0493, 0504, 0511, 0514, 0535, 0546, 0566, 0583, 0586, 0587, 0618, 0619, 0644, 0650, 0652, 0653, 0222, 1023 DVB-T: 0645, 0650
<b>Loewe</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0512, 0037, 0556, 0655, 0370, 0633, 0087, 0292	VCR: 0081, 1562, 0226, 0037	
Pilot NIC100	052, 081, 155, 156, 189, 213, 242	VCR: 272, 278, 369	
Schwaiger UFB801	097, 098	VCR: 262, 267	
Philips RU545	0102, 0114, 0316, 0539, 0397, 0064, 0319	VCR: 0108, 0064, 0031, 0189, 0481	
Tevion MD81302 TCM 231456	0097, 0098, 0051, 0169, 0000	VCR: 0267, 0325, 0262, 0257, 0256, 0271 DVD: 0370, 0375	
<b>Medion</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0668, 0519, 0512, 0556, 1137, 0698	VCR: 0348, 0352	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	002, 009, 038, 042, 044, 047, 061, 063, 067, 068, 087, 103, 107, 115, 154, 155, 156, 168, 171, 175, 176, 177, 181, 185, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 228	VCR: 233, 248, 262, 269, 311, 319	412, 413, 423, 428, 442, 493, 504, 511, 514, 546, 566, 583, 586, 587, 618, 619
Philips RU545	0695, 1064	VCR: 0375	
Tevion MD81302 TCM 231456	0177, 0038, 0171, 0002, 0009, 0206, 0200, 0205, 0207, 0208, 0210, 0211, 0169, 0015, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0061, 0063, 0067, 0068, 0087, 0103, 0107, 0115, 0127, 0148, 0154, 0155, 0168, 0170, 0185, 0228, 0229,	VCR: 0233, 0311, 0262, 0269, 0319, 0256, 0248, 0291, 0338, 0905, 0906 DVD: 0356, 0930, 0373, 0932, 0330, 0335, 0339, 0340, 0341, 0342, 0345, 0352, 0358, 0371, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903,	0412, 0413, 0423, 0428, 0442, 0466, 0478, 0484, 0493, 0504, 0511, 0514, 0535, 0546, 0566, 0583, 0586, 0587,



	0209, 0218, 1005, 0894, 0343, 0924, 0933, 0248, 0291 TV-VCR: 0248, 0291 TV-DVD: 0894, 0343(DVD)+0228(TV), 0924(DVD)+0210(TV), 0933(DVD)+0228(TV)	0904, 0923, 0893, 0959, 1069, 1070, 1071, 1067, 1066, 1068, 0905, 0343, 0924, 0933, 0375, 0906, 0338, 0372, 0334, 0344, 0664, 0894 DVD-R: 0895, 0905, 0906, 0923, 0959, 1071 HDD-DVR: 0905, 0412, 0423, 0514, 0644, 0653, 0222, 0959, 1071, 1023 DVD-VCR: 0338, 0896, 0906, 0375(DVD)+0256(VCR)	0618, 0619, 0644, 0650, 0652, 0653, 0222, 1023 DVB-T: 0645, 0650
<b>Metz</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0195, 0447, 0191, 0367, 0037, 0087, 0556, 0587, 0668, 1037	VCR: 1562, 0347, 0081, 0226, 0037	
Pilot NIC100	018, 053, 089, 090, 091, 155, 180, 183	VCR: 272, 275, 294, 369, 370	383
Schwaiger UFB801	000, 075, 135, 151, 152, 201	VCR: 261, 262, 263, 267, 271, 273, 325	439
Philips RU545	0114, 0240, 0266, 0302, 0394, 0562	VCR: 0064, 0189, 0222, 0254, 0374, 0481	
Tevion MD81302 TCM 231456	0201, 0135, 0151, 0152, 0000, 0075	VCR: 0262, 0263, 0267, 0273, 0325, 0271 DVD: 0368, 0350	0439
<b>Multitech</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0349, 0009, 0486, 0037, 0370, 0556, 0217, 0216, 0247, 0102, 0264	VCR: 0000, 0072, 0104	
Pilot NIC100	096, 170, 172	VCR: 281, 325	
Schwaiger UFB801	003, 009, 014, 019, 027, 043, 045, 129, 131, 169	VCR: 231, 250, 257, 275	
Philips RU545	0036, 0103, 0129, 0243	VCR: 0027, 0099	
Tevion MD81302 TCM 231456	0003, 0009, 0014, 0019, 0169, 0027, 0045, 0129, 0131, 0043	VCR: 0275, 0250, 0257, 0231	0586, 0587
<b>NEC</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0170, 0036, 0320, 0455, 0009, 0374, 0217, 0037, 0556, 0011, 0499	VCR: 0041, 0038, 0067, 0104, 0037	
Pilot NIC100	184	VCR: 273, 313, 320	422, 478, 493, 822
Schwaiger UFB801	027, 056, 185	VCR: 232, 294, 299	509, 510
Philips RU545	0197	VCR: 0131, 0094, 0065, 0068	
Tevion MD81302 TCM 231456	0185, 0027, 0056	VCR: 0294, 0293, 0299	0509, 0510
<b>Neckermann</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0191, 0370, 1505, 0556, 0163, 0418, 0349, 0087, 0247, 0217, 0411, 0320, 0512	VCR: 0041, 0081	
Pilot NIC100	004, 026, 044, 055, 082, 097, 170,	VCR: 270, 272, 273, 287, 285, 286, 369	421
Schwaiger UFB801	000, 003, 008, 019, 022, 051, 083, 118, 132, 169	VCR: 232, 257, 264, 301	
Philips RU545	0583, 0883, 0064, 0114, 0240, 0376, 0581	VCR: 0108	
Tevion MD81302 TCM 231456	0003, 0169, 0008, 0019, 0022, 0051, 0083, 0118, 0132, 0000	VCR: 0257, 0293, 0301	

<b>Nokia</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0361, 0163, 0480, 0349, 0548, 0492, 0473, 0339, 0208, 0374, 0631, 0606, 0346, 0320, 0610, 0109	VCR: 0104, 0106, 0315, 0041, 0278, 0240, 0048, 0042, 0081	
Pilot NIC100	720		720, 807
Schwaiger UFB801	021, 031, 061, 063, 077, 132, 133, 141, 142, 143	VCR: 232, 237, 240, 252, 258, 264, 292, 300	402, 429, 446, 454, 487, 519, 530, 531, 544, 548, 563, 564
Philips RU545	0575, 0633, 0388, 0500, 0507, 0658	VCR: 0131, 0133, 0068, 0073, 0267	0778, 1154, 0750, 0900, 0135, 0199, 0355, 0424, 0482, 0600, 0848, 1050, 1337, 1338, 1365
Tevion MD81302 TCM 231456	0061, 0143, 0063, 0141, 0077, 0133, 0031, 0021, 0132, 0142	VCR: 0240, 0300, 0307, 0258, 0237, 0292, 0293	0530, 0564, 0425, 0429, 0508, 0548, 0563, 0531, 0454, 0487 DVB-T: 0519, 0531
<b>Nordmende</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0109, 0714, 0287, 0343, 0560, 0195, 0037, 0556, 0335, 0163, 0471	VCR: 0041, 0384, 0320, 0321, 067	
Pilot NIC100	065, 067, 075, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 134, 185, 186, 222	VCR: 270, 273, 279, 292, 295, 296, 297, 318, 319, 321, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330	
Schwaiger UFB801	000, 021, 024, 036, 045, 046, 051, 111, 126, 127, 139	VCR: 232, 293, 294, 303, 305	401, 402, 405, 409, 472, 549, 603
Philips RU545	0136, 0223, 0240, 0314, 0370, 0528, 0595	VCR: 0347, 0411, 0068, 0348, 0521	0389
Tevion MD81302 TCM 231456	0111, 0127, 0036, 0045, 0051, 0126, 0139, 0046, 0000, 0021, 0024	VCR: 0294, 0293, 0303, 0305 DVD: 0356	0549, 0472, 0508, 0603, 0405, 0409
<b>Orion</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0355, 0556, 0655, 0714, 0235, 0294, 0177, 0320, 0011, 0009, 0321, 0443, 0102, 0264, 0412, 0516	VCR: 0352, 0348	
Pilot NIC100	006, 016, 028, 057, 088, 108, 109, 187, 188, 189, 253	VCR: 286, 322, 331, 332, 333, 360	
Schwaiger UFB801	009, 013, 026, 028, 030, 051, 062, 075, 095, 099, 123, 142, 147, 159, 169, 171, 212, 215	VCR: 233, 234, 246, 248, 283, 301, 304	
Philips RU545	0064, 0204, 0262, 0321, 0347, 0348	VCR: 0375, 0379, 0031, 0063, 0115, 0235, 0236, 0322, 0360, 0361	
Tevion MD81302 TCM 231456	0099, 0147, 0159, 0009, 0212, 0028, 0051, 0154, 0169, 0171, 0920, 0248, 0283, 0123, 0142, 0030, 0013, 0062, 0075, 0026 TV-VCR: 0248, 0283 TV-DVD: 0920	VCR: 0234, 0233, 0304, 0248, 0283, 0301, 0246 DVD: 0920, 0335	
<b>Palladium</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0370, 0037, 0191, 1505, 0418, 0556, 0247, 0349, 0087, 0163, 0217, 0411, 0655, 0519	VCR: 0072, 0315, 0037, 0041, 0240, 0348, 0432	
Pilot NIC100	197	VCR: 271, 356	
Schwaiger UFB801	003, 012, 083	VCR: 232, 256, 271, 275, 300	419, 483
Philips RU545	0397, 0445	VCR: 0064, 0099, 0068	0598

Tevion MD81302 TCM 231456	0003, 0083, 0012	VCR: 0275, 0300, 0256, 0271, 0293	0483, 0419
<b>Panasonic</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0650, 0226, 0361, 0367, 0516, 0037, 0556, 0163, 0548	VCR: 1562, 0226	
Pilot NIC100	001, 003, 019, 037, 040, 106, 110, 111, 112, 114, 190, 241	VCR: 274, 290, 312, 354	473, 832
Schwaiger UFB801	021, 064, 065, 067, 101, 124, 141, 142, 151, 152, 186, 197	VCR: 260, 261, 262, 267, 314, 321, 325	402, 446, 542, 555, 584
Philips RU545	0677, 0253, 0153, 0190, 0240, 0264, 0267, 0301, 0374, 0394	VCR: 0253, 0189, 0254, 0481, 1189	0874
Tevion MD81302 TCM 231456	0065, 0067, 0064, 0197, 0072, 0186, 0101, 0141, 0021, 0151, 0142, 0124, 0152	VCR: 0262, 0267, 0260, 0314, 0321, 0325, 0970 DVD: 0401, 0364, 0403 0970, 0974 DVD-R: 0403 HDD-DVR: 0403 DVD-VCR: 0970	0584, 0508, 0542 DVB-T: 0072
<b>Philips</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0556, 0037, 0238, 0012, 0191, 0087, 0193, 0343, 0374	VCR: 0081, 0384	
Pilot NIC100	003, 026, 027, 046, 073, 113, 115, 155, 191, 192, 193, 194, 223, 266, 230, 242	VCR: 278, 302, 334, 335, 336, 369,	402, 424, 425, 477, 803, 830, 831
Schwaiger UFB801	000, 003, 020, 041, 043, 051, 088, 089, 095, 111, 115, 131, 141, 155, 169, 200, 204, 217, 218	VCR: 235, 242, 257, 271, 290, 293, 315, 317, 327	402, 427, 434, 436, 446, 455, 483, 493, 495, 508, 515, 550, 552, 561, 599, 600, 605
Philips RU545	0583, 0883, 0064, 0114, 0350, 0359, 0401, 0581, 0632	VCR: 0108, 0411, 0173, 0430, 0494	0880, 0227, 0319, 0126, 0160, 0161, 0355, 0482, 0598, 0737, 0777, 0832, 0925, 1145
Tevion MD81302 TCM 231456	0200, 0088, 0217, 0202, 0020, 0169, 0003, 0041, 0181, 0339, 0051, 0083, 0111, 0115, 0131, 0141, 0154, 0000, 0043, 0089 TV-DVD: 0339(DVD)+0181(TV)	VCR: 0235, 0257, 0290, 0315, 0327, 0286, 0285, 0242, 0271, 0293, 0969 DVD: 0370, 0379, 0979, 0980, 0981, 0969, 0339, 0362 DVD-R: 0979, 0980 HDD-DVR: 0242 DVD-VCR: 0969(DVD)+0285(VCR)	0552, 0436, 0483, 0493, 0495, 0508, 0543, 0434, 0569, 0574, 0605, 0618, 0455, 0561, 0550, 0456, 0515 0487 DVB-T: 0600

Quelle	TV	VCR/DVD	Sat
One for all 3	0037, 1505, 0011, 0109, 0512, 0349, 0191, 0361, 0036, 0217, 0247, 0104, 0105, 0668, 0556, 0157, 0195, 0264, 0294, 0346, 0009	VCR: 0081	
Pilot NIC100	004, 005, 007, 008, 009, 010, 013, 026, 027, 028, 045, 050, 051, 052, 069, 094, 153, 221, 231, 232, 234, 235, 236, 253	VCR: 272, 275, 278, 286, 298, 369	383
Schwaiger UFB801	002, 003, 016, 017, 018, 022, 026, 030, 051, 076, 129, 131, 135, 141, 169, 171	VCR: 231, 257, 258, 263, 264, 271, 301	413, 439
Philips RU545	0064, 0388, 0037, 0038, 0101, 0111, 0131, 0240, 0322, 0354, 0355, 0539, 0562, 0579, 0581	VCR: 0108	

Tevion MD81302 TCM 231456	0169, 0205, 0002, 0003, 0016, 0022, 0051, 0129, 0131, 0135, 0141, 0017, 0018, 0026, 0030	VCR: 0257, 0263, 0258, 0231, 0271, 0301	0439, 0417
<b>Radiotone</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0009, 0037, 0556, 0370, 0579, 0418, 0412, 068, 0668, 0264		
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	007, 051		
Philips RU545			
Tevion MD81302 TCM 231456	0051, 0007		
<b>Redstar</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0556		
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801			428
Philips RU545			
Tevion MD81302 TCM 231456		DVD: 0894	0428
<b>Saba</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0625, 0287, 0087, 0163, 0109, 0516, 0343, 0361, 0498, 0335, 0548, 0471, 0560	VCR: 0041, 0320, 0321, 0384, 0278	
Pilot NIC100	000, 065, 067, 075, 085, 098, 099, 100,103, 117, 155, 185, 186, 222, 224	VCR: 270, 273, 279, 292, 295, 318, 319, 321, 326, 337, 338	
Schwaiger UFB801	000, 021, 036, 045, 046, 058, 111, 123, 126, 127, 139, 141, 142	VCR: 232, 281, 293, 303, 305, 324	404, 409, 446, 468, 471, 472, 543, 556, 562, 565, 571, 572 573, 575
Philips RU545	0102, 0114, 0136, 0190, 0223, 0240, 0314, 0362, 0370, 0374, 0528, 0595	VCR: 0347, 0411, 0068, 0233, 0348, 0521	0363, 0547, 0737, 0761, 0912
Tevion MD81302 TCM 231456	0127, 0111, 0126, 0036, 0045, 0139, 0141, 0245, 0142, 0046, 0000, 0123, 0021 TV-VCR: 0245	VCR: 0324, 0245, 0281, 0293, 0303, 0305 DVD: 0373, 0915, 0360	0472, 0508, 0543, 0556, 0562, 0565, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0409, 0468
<b>Samsung</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0618, 0587, 0037, 0178, 0556, 0009, 0217, 0370, 0264, 0216, 0644, 0072, 0208, 0519, 0163	VCR: 0240, 0432, 0620	
Pilot NIC100	026, 033, 043, 159, 160, 170, 175, 212, 215, 702, 703, 716	VCR: 289	459, 475, 476
Schwaiger UFB801	002, 003, 004, 009, 030, 051, 083, 090, 093, 104, 105, 160, 165, 169, 172, 192	VCR: 252, 311, 312	401, 426
Philips RU545	0583, 0883, 0064, 0397, 0036, 0244, 0317, 0671	VCR: 0459, 0267	0314

Tevion MD81302 TCM 231456	0090, 0104, 0009, 0051, 0172, 0083, 0002, 0160, 0003, 0004, 0312, 0030, 0105, 0093 TV-VCR: 0312	VCR: 0311, 0312, 0338, 0963 DVD: 0367, 1050, 0338, 0963, 0919 DVD-R: 1050 DVD-VCR: 0338, 0963	0426, 0405
<b>Sanyo</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0208, 0157, 0292, 0036, 0011, 0370, 0339, 0072, 0216, 0217, 0104, 0045, 0009, 0163, 0037, 0108, 0556, 0486	VCR: 0104, 0047, 0048, 0067	
Pilot NIC100	013, 031, 044, 074, 119, 120, 121, 122, 123, 162, 157, 170, 182, 195, 205	VCR: 291, 314, 316, 339	
Schwaiger UFB801	003, 004, 006, 016, 018, 027, 029, 030, 031, 040, 043, 073, 127, 131, 160	VCR: 258, 279, 284	
Philips RU545	0063, 0038, 0099, 0131, 0235, 0240, 0366	VCR: 0131, 0073	
Tevion MD81302 TCM 231456	0004, 0006, 0031, 0003, 0027, 0016, 0018, 0083, 0127, 0160, 0131, 0029, 0030, 0040, 0043	VCR: 0284, 0258, 0279 DVD: 1060, 0378, 0350 DVD-R: 1060 DVD-VCR: 0378(DVD)+0258(VCR)	
<b>Schneider</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	1137, 0037, 0556, 0519, 0012, 0349, 0259, 0343, 0217, 0247, 0371, 0361, 0218, 0668, 1037, 0163, 0648, 0714, 1909	VCR: 0072, 0000, 0037, 0081, 0278, 0240, 0042	
Pilot NIC100	004, 011, 015, 019, 025, 036, 038, 255, 258, 262,	VCR: 278, 281, 289	
Schwaiger UFB801	003, 011, 051, 068, 071, 125, 131, 139, 160, 169, 177	VCR: 231, 233, 245, 250, 256, 257, 265, 275, 252, 275	428, 455, 511, 583, 586, 587, 618, 635
Philips RU545	0064, 0695, 1164, 0245, 0274, 0350, 0363, 0379, 0398	VCR: 0108, 0027, 0099	0832
Tevion MD81302 TCM 231456	0177, 0003, 0169, 0011, 0051, 0068, 0131, 0139, 0160, 0245, 0246, 0071, 0125 TV-VCR: 0245, 0264	VCR: 0275, 0233, 0265, 0250, 0257, 0256, 0231, 0264, 0245 DVD: 0350, 0352, 0356, 0373, 0351, 0894, 0333	0428, 0455, 0511, 0583, 0586, 0587, 0618
<b>SEG</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0556, 1037, 0668, 0217, 0487, 0009, 0349, 0163, 0264, 0634, 0036, 0102, 0247, 0216, 0218, 1909	VCR: 0072, 0240, 0278, 0642, 0081	
Pilot NIC100	096	VCR: 281, 289	
Schwaiger UFB801	002, 003, 014, 027, 043, 088, 129, 131, 169, 171	VCR: 252, 275	401, 428, 444, 504, 541, 631, 634
Philips RU545	0695, 0063, 0103, 0244, 0579	VCR: 0267, 0349	0396, 0448, 0545, 0566, 0769
Tevion MD81302 TCM 231456	0171, 0002, 0205, 0003, 0169, 0009, 0014, 0027, 0088, 0129, 0131, 0043	VCR: 0275 DVD: 0350, 0341, 0392	0428, 0444, 0504, 0541, 0631, 0364, 0405
<b>Sharp</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0093, 1193, 0157, 0036, 0294, 0653, 0193, 0516	VCR: 0048, 0037, 0569	
Pilot NIC100	044, 054, 119, 124, 196, 198, 225, 227	VCR: 310, 302, 341	
Schwaiger UFB801	001, 005, 027, 029, 059, 187, 188	VCR: 240, 241, 282, 328	

Philips RU545	0063, 0120	VCR: 0075, 0089, 0321, 0120, 0063, 0184	
Tevion MD81302 TCM 231456	0001, 0059, 0005, 0027, 0187, 0188, 0029	VCR: 0240, 0241, 0328, 0281 DVD: 0371, 0394, 1055, 0350 DVD-R: 1055	DVB-T: 0059
<b>Sony</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	1505, 1651, 0011, 0036, 0102, 0037, 0556	VCR: 0032, 0106, 1032	
Pilot NIC100	028, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 182, 199, 228, 260, 705	VCR: 298, 299, 340, 342, 343, 344, 367, 750	472, 834
Schwaiger UFB801	004, 009, 027, 029, 030, 076, 106, 127, 130, 165, 182, 183	VCR: 249, 251, 255, 308, 309, 310, 313, 316	418, 447, 555, 584
Philips RU545	1532, 0063, 0037, 0038, 0256, 1678	VCR: 0059, 0060, 0061, 1059	0874
Tevion MD81302 TCM 231456	0165, 0130, 0183, 0106, 0076, 0027, 0127, 0009, 0004, 0182, 0029, 0030	VCR: 0232, 0308, 0309, 0310, 0313, 0249, 0251, 0255, 0402 DVD: 0363, 0987, 0988, 0989, 0402, 0986 DVD-R: 0987, 0988, 0989 DVD-VCR: 0402	0584, 0569, 0418 DVB-T: 0447
<b>Tech Line</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0556, 0668	VCR: 0072	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801			
Philips RU545			
Tevion MD81302 TCM 231456			
<b>Technisat</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0655, 0037, 0556, 0163	VCR: 0348	
Pilot NIC100			409, 428, 429, 430, 431, 487
Schwaiger UFB801			438, 479, 528, 529, 623
Philips RU545			0289, 0485, 0528
Tevion MD81302 TCM 231456	0154		0438, 0479, 0569, 0623, 0528, 0529
<b>Telefunken</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0109, 0498, 0471, 0287, 0335, 0073, 0343, 0037, 0556, 0486, 0625	VCR: 0041, 0320, 0321, 0384, 0278	
Pilot NIC100	067, 075, 098, 132, 133, 134, 135, 140, 185, 186, 231, 235,	VCR: 270, 273, 279, 292, 318, 319, 321, 323, 330, 345, 347	
Schwaiger UFB801	022, 035, 036, 050, 051, 052, 078, 079, 101, 108, 111, 126, 127, 139, 163, 166, 190	VCR: 232, 280, 293, 294, 295, 303, 305, 306, 307, 323, 324	401, 446, 560, 565, 566, 567, 574
Philips RU545	0652, 0101, 0111, 0128, 0136, 0240, 0289, 0362, 0370, 0498, 0525, 0528, 0593, 0595	VCR: 0652, 0347, 0411, 0068, 0214, 0348, 0520, 0521	0448
Tevion MD81302 TCM 231456	0166, 0111, 0127, 0190, 0022, 0035, 0163, 0101, 0102, 0036, 0051, 0052, 0078, 0108, 0126, 0139, 0079	VCR: 0306, 0294, 0324, 0295, 0323, 0280, 0293, 0303, 0305 DVD: 0894, 0333	0560, 0508, 0565, 0566,

			0567, 0574, 0405
<b>Teletch</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0556, 0668, 0009, 0247, 0337	VCR: 0072, 0278, 0000	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	009, 088, 113, 129, 169		
Philips RU5450036	0036		
Tevion MD81302 TCM 231456	0169, 0009, 0088, 0129, 0113	DVD: 0350	
<b>Tensai</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0104, 0218, 0037, 0556, 0217, 0294, 0320, 0009, 0105, 0374, 0371, 0377, 0247, 0715, 0163	VCR: 0000, 0037, 0072	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801		VCR: 231, 256, 275	
Philips RU545	0245, 0321, 0344, 0347	VCR: 0027, 0349	
Tevion MD81302 TCM 231456	0011, 0168, 0018, 0051, 0026	VCR: 0275, 0231, 0256 DVD: 0373, 0382	
<b>Tevion</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0519, 0037, 0556, 0648, 0668, 1137	VCR: 0348	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	002, 009, 038, 042, 044, 047, 061, 063, 067, 068, 087, 103, 107, 115, 154, 155, 156, 168, 171, 175, 176, 177, 181, 185, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 228	VCR: 233, 248, 262, 269, 311, 319	412, 413, 423, 428, 442, 493, 504, 511, 514, 546, 566, 583, 586, 587, 618, 619
Philips RU545			
Tevion MD81302 TCM 231456	0177, 0038, 0171, 0002, 0009, 0206, 0200, 0205, 0207, 0208, 0210, 0211, 0169, 0015, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0061, 0063, 0067, 0068, 0087, 0103, 0107, 0115, 0127, 0154, 0155, 0168, 0170, 0185, 0228, 0229, 0209, 0214, 0218, 1005, 0894, 0343, 0924, 0933, 0248, 0291, 1064 TV-VCR: 0248, 0291 TV-DVD: 0894, 0343(DVD)+0228(TV), 0924(DVD)+0210(TV), 0933(DVD)+0228(TV), 1064	VCR: 0233, 0311, 0262, 0269, 0319, 0256, 0248, 0291, 0338, 0905, 0906 DVD: 0356, 0930, 0373, 0932, 0330, 0335, 0337, 0339, 0340, 0341, 0342, 0345, 0352, 0358, 0371, 0891, 0892, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0923, 0966, 0893, 1071, 1067, 1066, 0890, 0905, 0343, 0924, 0933, 0375, 0906, 0338, 0917, 0918, 0372, 0334, 0344, 0664, 0894, 1064 DVD-R: 0890, 0891, 0895, 0905, 0906, 0923, 0959, 1065, 1071 HDD-DVR: 0890, 0905, 0412, 0423, 0514, 0644, 0653, 0222, 0959, 1065, 1071, 1023 DVD-VCR: 0338, 0896, 0906, 0375(DVD)+0256(VCR)	0412, 0413, 0423, 0428, 0442, 0466, 0478, 0484, 0493, 0504, 0511, 0514, 0535, 0546, 0566, 0583, 0586, 0587, 0618, 0619, 0644, 0650, 0652, 0653, 0222, 1023 DVB-T: 0645, 0650
<b>Thomson</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0625, 0560, 0287, 0109, 0471, 0335, 0343, 0037, 0556, 0349	VCR: 0320, 0722, 0321, 0041, 0067, 0384, 0278	

Pilot NIC100	065, 067, 075, 078, 098, 100, 103, 185, 186, 222,	VCR: 270, 273, 279, 292, 318, 323, 324, 328	
Schwaiger UFB801	003, 022, 036, 045, 046, 050, 051, 052, 058, 101, 102, 111, 126, 127, 139, 163, 166, 185	VCR: 232, 242, 293, 294, 295, 305, 323, 324	402, 472, 532, 560, 568, 574, 603
Philips RU545	0652, 0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0370, 0376, 0426, 0517, 0528, 0595	VCR: 0347, 0411, 0094, 0068, 0348, 0520, 0521	0880, 0482, 1073
Tevion MD81302 TCM 231456	0166, 0127, 0111, 0003, 0022, 0036, 0045, 0176, 0101, 0102, 0050, 0051, 0052, 0126, 0139, 0163, 0185, 0245, 0046 TV-VCR: 0245	VCR: 0294, 0324, 0295, 0323, 0326, 0245, 0242, 0293, 0305 DVD: 0360, 0359, 0399 DVD-R: 0360, 0359 HDD-DVR: 0532, 0242, 0326	0472, 0601, 0570, 0574, 0492, 0508, 0560, 0568, 0569, 0603 DVB-T: 0532
<b>Toshiba</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0035, 0508, 0036, 0102, 1508, 0217, 0109, 0718, 0195, 0191, 0618	VCR: 0045, 0041, 0384, 0043, 0081	
Pilot NIC100	022, 044, 094, 119, 138, 139, 141, 142	VCR: 273, 292, 307	442, 444, 833
Schwaiger UFB801	017, 027, 082, 114, 146, 164, 189	VCR: 232, 257, 265, 293, 298, 319, 320	
Philips RU545	0063, 0270, 0580	VCR: 0108, 0411, 0072, 0070, 0068	0164
Tevion MD81302 TCM 231456	0117, 0164, 0189, 0027, 0146, 0017, 0920, 0082 TV-DVD: 0920	VCR: 0320, 0257, 0265, 0298, 0319, 0362, 0293 DVD: 0362, 0973, 0983, 0920 DVD-R: 0973, 0983, 0362 HDD-DVR: 0983 DVD-VCR: 0362	
<b>Universum</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0346, 0105, 0195, 0473, 0361, 0247, 0492, 0480, 0370, 0418, 0011, 0512, 0294, 0036, 0157, 0163, 0264, 0104, 0037, 0556, 0411, 1505, 0668, 0349, 0217, 0109, 0337, 0177, 0631, 0009	VCR: 0000, 0081, 0240, 0037, 0106, 0348, 0104	
Pilot NIC100	094, 160, 221		
Schwaiger UFB801	002, 016, 018, 051, 061, 083, 102, 110, 122, 129, 131, 143, 169	VCR: 231, 237, 239, 253, 256, 257, 263, 271, 290	439, 475, 483, 487
Philips RU545	0064, 0397, 0101, 0131, 0132 0373, 0448, 0519, 0562, 0579	VCR: 0108, 0064, 0027, 0133, 0222, 0267, 0352	0200, 0598
Tevion MD81302 TCM 231456	0102, 0002, 0016, 0018, 0051, 0061, 0169, 0083, 0110, 0122, 0129, 0131, 0143	VCR: 0290, 0235, 0263, 0257, 0315, 0256, 0231, 0237, 0239, 0253, 0271 DVD: 0350	0439, 0483, 0475, 0487
<b>Watson</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3	0037, 0320, 0556, 0163, 0218, 0519, 0009, 0668, 1037	VCR: 0081, 0352, 0278, 0642	
Pilot NIC100			
Schwaiger UFB801	051, 169		
Philips RU545	0064, 0347		
Tevion MD81302 TCM 231456	0051, 0169		
<b>Zehnder</b>	<b>TV</b>	<b>VCR/DVD</b>	<b>Sat</b>
One for all 3			



Pilot NIC100			390
Schwaiger UFB801			409, 424, 428, 437, 496, 498, 541, 631, 632
Philips RU545			0141, 0348, 0358, 0547, 0579, 0845
Tevion MD81302 TCM 231456			0428, 0437, 0635, 0541, 0631, 0632, 0409, 0424, 0496, 0498